
## Интерфейс SYSTIMAX Fiber Performance Calculator

- 1. Панель управления
- 2. Поля для наименования тракта, начальной и конечной точки
- 3. Выбор типа волокна
- 4. Единицы измерения
- 5. Общая длина тракта, количество аналогичных трактов, шаг изменения длины трактов
- 6. Выбор наличия ТАР
- 7. Выбор кросс-коннект или интерконнект
- 8. Выбор компонентов тракта
- 9. Диаграмма тракта
- 10. Отмена выбора последнего элемента или TAP
- 11. Таблица значений Performance Specification



Панель управления: назначения иконок



